

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/izopropanol-ipa-100ml-100-alkohol-izopropylowy-w-atomizerze-wygodny-czysty-p-14627.html>

IZOPROPANOL IPA 100ml 100% ALKOHOL IZOPROPYLOWY W ATOMIZERZE WYGODNY CZYSTY

Cena brutto	9,94 zł
Cena netto	8,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000172
Kod EAN	5903815900730

Opis produktu

CHE0000172





IZOPROPANOL - czystość 100% z atomizerem

NAJWYŻSZEJ CZYSTOŚCI ALKOHOL IZOPROPYLOWY

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:

- urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD,
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych,- urządzeń mechaniki precyzyjnej,
- urządzeń telefonii GSM,
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA,
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych,
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

Preparat sprawdza się również w wanienkach i myjkach ultradźwiękowych.

Przykład zastosowania do czyszczenia matryc CCD/CMOS:

- 1.Niewielką ilość izopropanolu 100% zakropić na szpatułkę bezpyłową.
- 2.Nadmiar płynu na szpatułce lekko wycisnąć w ściereczkę bezpyłową.
- 3.Następnie wyczyścić tak przygotowaną szpatułką matrycę CCD/CMOS.
- 4.Na koniec operacji wyczyścić do sucha matrycę suchą szpatułką.
- 5.Matrycę można również wyczyścić dowolną szpatułką owiniętą ściereczką bezpyłową.

Parametry techniczne:

- czystość: **100%**
- zawartość wody: 0,00%
- kwasowość: 0,000%
- kolor: bezbarwny
- pojemność: 100 ml

Szpatułki, ściereczki, rękawiczki oraz inne akcesoria serwisowe dostępne są na naszych aukcjach.