

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/microsonic-clean-pcb-k2-1000ml-plyn-do-myjek-1l-p-883.html>

MICROSONIC CLEAN PCB K2 1000ml PŁYN DO MYJEK 1L

Cena brutto	22,88 zł
Cena netto	18,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000183
Kod EAN	5907156002375

Opis produktu

XCHE0000183



MICROSONIC

CLEAN PCB K2

Art. 237

Płyn do myjek ultradźwiękowych

www.micro-chip.pl

MICRO CHIP ELECTRONIC® 42-035 Katowice, ul. Kochanowskiego 9 tel/fax: +48 32 251 36 50



1000 ml

Profesjonalny, wodny, niepalny płyn do szybkiego czyszczenia płytek drukowanych w myjkach ultradźwiękowych. Usuwa wszelkie rodzaje zanieczyszczeń po lutowaniu, doskonały do usuwania zalań nie tylko płynami wodorozdzielczymi. Idealnie usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne: kurz, olej, sadze, zanieczyszczenia organiczne i mineralne. Przy niewielkich zabrudzeniach płyn MICROSONIC CLEAN PCB K2 można rozcieńczyć w stosunku 1 część płynu / 1-5 części ultra czystej wody ELECTRONIC WATER. SPOSÓB UŻYCIA: wlej płyn do myjki, czyść ultradźwiękami 5-15 min., przy dużych zabrudzeniach podgrzej do temp. 30 - 50 °C. Po umyciu obficie oplucz ultra czystą wodą ELECTRONIC WATER lub CLEANER IPA 60 marki ELEKTRONIC SPRAY. Pozostałe do wysuszenia lub przedmuchaj SPRĘŻONYM POWIETRZEM marki ELEKTRONIC SPRAY. Zawiera: 2-Aminofenol, 1-metoksypropan-2-ol, alkohole C9 - 11, rozgałęzione i linowe etoksyloganer lub alkohole C9 - C11, etoksyloganer, alkohole C12 - 16, etoksyloganer.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. P261 Unikać wdychania par. P280 Stosować środki ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301+P330+P331 +P310 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI / lekarzem. P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wypróżnić lub wysuszyć uszkodzonego na świeżym powietrzu i zapobiec mu warunki do dalszego oddychania. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć - nadal płukać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO



5 907156 002375

MICROSONIC CLEAN PCB K2 1000ml

PŁYN DO MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH

Profesjonalny, wodny, niepalny płyn do szybkiego czyszczenia płytek drukowanych w myjkach ultradźwiękowych.

Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia płytek drukowanych po lutowaniu.

Doskonały do usuwania zalań nie tylko płynami wodorozcieńczalnymi.

Idealnie usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne takie jak kurz, oleje, sadze, a także zanieczyszczenia organiczne i mineralne.

Przy niewielkich zabrudzeniach płyn MICROSONIC CLEAN PCB K2 można rozcieńczyć w stosunku:

1 część płynu / 1-5 części ultra czystej wody ELECTRONIC WATER.

Sposób użycia:

1. Wlej płyn do myjki.
2. Czyść ultradźwiękami od 5 do 15 minut.
3. Przy dużych zabrudzeniach podgrzej płyn do temp. 30-50°C.
4. Po umyciu obficie opłucz ultra czystą wodą ELECTRONIC WATER lub CLEANSER IPA 60.
5. Pozostaw do wyschnięcia lub przedmuchać SPRĘŻONYM POWIETRZEM.

Na innych naszych aukcjach znajdziesz również: separatory LCD, laminatory próżniowo-ciśnieniowe, autoklawy, komory laminarne, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wybór klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju, formy i inne akcesoria do wykonania całego procesu naprawy ekranów LCD z wykorzystaniem płynnego kleju LOCA bądź plastrów kleju OCA.