



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 19:06

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/microsonic-clean-pcb-k2-5l-do-myjka-ultradzwiekowa-mocny-bezpiecznie-czysci-p-3350.html>



MICROSONIC CLEAN PCB K2 5L DO MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA MOCNY BEZPIECZNIE CZYŚCI

Cena brutto	41,84 zł
Cena netto	34,02 zł
Numer katalogowy	XCHE0000181
Kod EAN	5907156002382

Opis produktu

CHE0000181



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

MICROSONIC

CLEAN PCB K2

Art. 238

Płyn do myjek
ultradźwiękowych



5 litrów

Profesjonalny, wodny, niepalny płyn do szybkiego czyszczenia płytek drukowanych w myjkach ultradźwiękowych. Usunąć wszelkie resztki zanieczyszczeń po lutowaniu, doskonale do usuwania zalegów nie tylko płynami wodno-nieorganicznymi. Idealnie usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne: kurz, olej, sadzę, zanieczyszczenia organiczne i mineralne. Przy niewielkich zużyciach płyn MICROSONIC CLEAN PCB K2 można mieszać w stosunku 1 część płynu i 1-5 części ultra czystej wody ELECTRONIC WATER. **SPOSÓB UŻYCIA:** wlać płyn do myjki, czystą ultradźwiękami 5-15 min., przy dużych zabrudzeniach podgrzać do temp. 30 - 50 °C. Po umyciu obficie opłucz ultra czystą wodą ELECTRONIC WATER lub CLEANER IPA 60 marki ELECTRONIC SPRAY. Pozostałe do wyschnięcia lub przedmuchać SPRĘŻONYM POWIETRZEM marki ELECTRONIC SPRAY. **Zawiera:** 2-Aminoutan-1, 1-metoksypropan-2-ol, alkohole C9 - 11, rozpuszczalniki i lotne utleniacze lub alkohole C9 - C11, utleniacze; alkohole C12 - 15, utleniacze.

SKŁADniki OSTRZEŻENIA: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H316 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywołać szkodę sercową lub zatępić pławy. P201 Unikać wdychania pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 W przypadku połknięcia: wypłukać żołądek, nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ i lekarzem. P304 + P340 W przypadku wdychania: jeśli dróg oddechowych wypróżniać lub wykonać podciśnieniowego na klatce piersiowej i zapoczątkować muśnięcia do swobodnego oddychania. P306 + P351 + P353 W przypadku kontaktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć - nadal płukać.



www.micro-chip.pl

MICRO CHIP ELECTRONIC ©
ul. Kłodzka 9, 43-035 Kłodzko
tel/fax +48 32 251 36 90



5 907156 002382



MICROSONIC CLEAN PCB K2 5000ml

PŁYN DO MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH

Profesjonalny, wodny, niepalny płyn do szybkiego czyszczenia płytek drukowanych w myjkach ultradźwiękowych.

Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia płytek drukowanych po lutowaniu.

Doskonały do usuwania zalań nie tylko płynami wodorozcieńczalnymi.

Idealnie usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne takie jak kurz, oleje, sadze, a także zanieczyszczenia organiczne i mineralne.

Przy niewielkich zabrudzeniach płyn MICROSONIC CLEAN PCB K2 można rozcieńczyć w stosunku:

1 część płynu / 1-5 części ultra czystej wody ELECTRONIC WATER.

Sposób użycia:

1. Wlej płyn do myjki.
2. Czyść ultradźwiękami od 5 do 15 minut.
3. Przy dużych zabrudzeniach podgrzej płyn do temp. 30-50°C.
4. Po umyciu obficie opłucz ultra czystą wodą ELECTRONIC WATER lub CLEANSER IPA 60.
5. Pozostaw do wyschnięcia lub przedmuchać SPRĘŻONYM POWIETRZEM.

Na innych naszych aukcjach znajdziesz również: separatory LCD, laminatory próżniowo-ciśnieniowe, autoklawy, komory laminarne, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wybór klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju, formy i inne akcesoria do wykonania całego procesu naprawy ekranów LCD z wykorzystaniem płynnego kleju LOCA bądź plastrów kleju OCA.